


SAMSUNG

เตาไมโครเวฟ


คำแนะนำสำหรับผู้ใช้และคู่มือการอบอาหาร

MR87/MR89


เดาอบ	2
อุปกรณ์เสริม	2
แผงควบคุม	3
การใช้คู่มือฉบับนี้	3
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
การติดตั้งเตาไมโครเวฟ	5
การตั้งเวลา	6
ควรทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา	6
การปรุง/อุ่นอาหาร	7
ระดับพลังงาน	7
การหยุดการปรุงอาหาร	7
การปรับเวลาปรุงอาหาร	7
การใช้คุณสมบัติอุ่นอาหารอัตโนมัติ	8
การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ	9
การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	10
การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ	10
การใช้คุณสมบัติปรุงอาหารอัตโนมัติ (MR87)	11
การตั้งค่าการปรุงอาหารอัตโนมัติ (MR87)	11
การใช้ฟังก์ชันนิ่งอาหาร (MR89)	12
การปิดเสียงเตือน	13
การถอดเตาไมโครเวฟ	13
คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร	14
คู่มือการปรุงอาหาร	15
การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ	20
การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ	21
รายละเอียดด้านเทคนิค	21


เตาอบ

TH




อุปกรณ์เสริม


คุณจะได้รับอุปกรณ์เสริมหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ร่วมกับเตาอบ โดยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ




1. **เฟือง** ซึ่งวางไว้ตรงกับแกนของมอเตอร์ที่ส่วนฐานของเตาอบ
วัตถุประสงค์: เฟืองนี้จะเป็นตัวหมุนจานหมุน




2. **วงแหวน** เพื่อวางไว้บริเวณส่วนกลางของเตาอบ
วัตถุประสงค์: วงแหวนนี้จะรองรับน้ำหนักของจานหมุน



3. **จานหมุน** วางเหนือวงแหวน โดยให้ส่วนกลางสวมพอดีกับเฟือง
วัตถุประสงค์: จานหมุนทำหน้าที่เป็นพื้นที่ยึดสำหรับอบอาหาร และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้ง่าย



4. **ที่วางขวดนมเด็ก** โปรดดู หน้า 17
วัตถุประสงค์: เพื่อนั่งขวดนมเด็ก โดยวางขวดนมในช่องที่เอียงของที่วางขวดนม




5. **หม้อหุงข้าว** โปรดดู หน้า 12 (MR89 เท่านั้น)
วัตถุประสงค์: ใช้หม้อหุงข้าวพลาสติก เมื่อใช้ฟังก์ชันหุงอาหาร



ห้ามใช้ไมโครเวฟหากไม่มีวงแหวน หรือจานหมุน


แผงควบคุม

รุ่น: MR87



- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ปุ่มละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | 7. ปุ่มเพิ่ม/ลด |
| 2. ปุ่มอุ่นอาหารอัตโนมัติ | (ระยะเวลาปรุงอาหาร น้ำหนัก และปริมาณอาหาร) |
| 3. ปุ่มปรุงอาหารอัตโนมัติ | 8. ปุ่มเริ่มต้น |
| 4. การตั้งค่าระดับพลังงาน | 9. ปุ่มหยุด/ยกเลิก |
| 5. จอแสดงผล | |
| 6. การตั้งค่าเวลา | |

รุ่น: MR89



- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ปุ่มละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | 7. ปุ่มเพิ่ม/ลด |
| 2. ปุ่มนิ่งอาหาร | (ระยะเวลาปรุงอาหาร น้ำหนัก และปริมาณอาหาร) |
| 3. ปุ่มอุ่นอาหารอัตโนมัติ | 8. ปุ่มเริ่มต้น |
| 4. การตั้งค่าระดับพลังงาน | 9. ปุ่มหยุด/ยกเลิก |
| 5. จอแสดงผล | |
| 6. การตั้งค่าเวลา | |

การใช้คู่มือฉบับนี้

ขอขอบคุณที่เลือกใช้เตาไมโครเวฟ SAMSUNG คำแนะนำสำหรับผู้ใช้นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย เกี่ยวกับการอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟของคุณ ดังนี้

- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมและภาชนะที่เหมาะสม
- เคล็ดลับในการอบอาหาร

ด้านหน้าของคู่มือฉบับนี้จะมีภาพของเตาอบ พร้อมทั้งแผงควบคุม ซึ่งจะช่วยให้คุณหาตำแหน่งของปุ่มต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

- ขั้นตอนที่อธิบายที่ละขั้นตอน จะประกอบด้วยสัญลักษณ์สองแบบ



ข้อมูลสำคัญ

หมายเหตุ

ข้อควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายจากการได้รับพลังงานไมโครเวฟมากเกินไป

- (a) ห้ามใช้เตาอบขณะที่ประตูของเตาเปิดอยู่ หรือตัดแปลงแก้ไขสวิตช์เพื่อความปลอดภัย (สวิตช์ของประตู) หรือสวิตช์ในตัวเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- (b) ห้ามสอดวัตถุใดๆ ระหว่างประตูของเตาอบกับด้านหน้า หรือปล่อยให้มืออาหาร หรือสารทำความสะอาดค้างอยู่ที่ผิวหน้าของซิล ตรวจสอบว่าประตูและซิลของประตูสะอาดอยู่เสมอ โดยเช็ดด้วยผ้าหมาด และเช็ดอีกครั้งด้วยผ้าแห้งที่แห้งหลังจากการใช้งาน
- (c) ห้ามใช้เตาอบที่มีความเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟ ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต โปรดปิดประตูของเตาอบให้สนิท และตรวจสอบว่าส่วนต่างๆ ต่อไปนี้ไม่ชำรุดเสียหาย:
 - (1) ประตู ซิลของประตู และผิวหน้าของซิล
 - (2) บานพับของประตู (หักหรือหลวม)
 - (3) สายไฟ
- (d) ห้ามปรับแต่งหรือซ่อมแซมเตาอบโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการซ่อมบำรุงไมโครเวฟที่ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้ผลิต

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

TH

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านให้ละเอียด และเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

ก่อนที่จะอบอาหารหรือของเหลวในเตาไมโครเวฟ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังต่อไปนี้

1. ห้าม ใช้ภาชนะที่เป็นโลหะในเตาไมโครเวฟ:

- ภาชนะโลหะ
- ภาชนะที่มีขอบเงินหรือทอง
- เหล็กเสียบ ส้อม ฯลฯ

สาเหตุ: อาจมีประกายไฟเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เตาไมโครเวฟเสียหาย

2. ห้าม ใช้ความร้อนกับ:

- ขวด โถ หรือภาชนะที่ปิดสนิทหรือใช้สุญญากาศ

เช่น) ขวดอาหารสำหรับทารก

- อาหารที่มีการผนึกไม่ให้อากาศเข้า

เช่น) ไข่ ถั่วชนิดต่าง ๆ ที่ไม่ได้แกะห่อพลาสติก มะเขือเทศ

สาเหตุ: แรงดันที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้อาหารระเบิดได้

คำแนะนำ: เปิดฝาหรือเจาะผิวของอาหาร กุญ เป็นต้น

3. ห้าม ใช้งานไมโครเวฟเมื่อไม่มีอาหารอยู่ภายในเตา

สาเหตุ: ผนังของเตาอาจเสียหาย

คำแนะนำ: วางแก้วใส่น้ำไว้ในเตาอบตลอดเวลา

น้ำจะดูดซับไมโครเวฟ ถ้าคุณใช้เตาไมโครเวฟขณะที่ไม่มีอาหาร โดยไม่ตั้งใจ

4. ห้าม ปิดหรือบังช่องระบายอากาศด้านหลังของเตาด้วยผ้าหรือกระดาษ

สาเหตุ: ผ้าหรือกระดาษอาจติดไฟ ขณะที่มีการระบายอากาศร้อนออกจากเตา

5. ทุกครั้ง จะต้องใช้ถุงมือกันความร้อนขณะนำอาหารออกจากเตา

สาเหตุ: ภาชนะบางประเภทจะดูดซับไมโครเวฟ และความร้อนจะถ่ายเทจากอาหารไปยังภาชนะเสมอ ดังนั้นภาชนะจะมีความร้อน

6. ห้าม สัมผัสขดลวดความร้อนหรือผนังด้านในของเตาอบ

สาเหตุ: ผนังอาจร้อนลวก หลังจากที่มีการอบเสร็จสิ้นไปแล้ว แม้ว่าจะไม่ปรากฏลักษณะว่าร้อนก็ตาม อย่าให้วัสดุที่ติดไฟง่ายสัมผัสกับส่วนในของเตาอบ จนกว่าเตาอบจะเย็นลงก่อน

7. ในการลดความเสี่ยงของไฟในช่องของเตาอบ:

- โปรดอย่าเก็บวัสดุที่ติดไฟได้ไว้ในเตาอบ
- นำลวดที่ใช้ปิดถุงออกจากถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกก่อน
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟเพื่อทำให้น้ำแข็งละลาย
- กำมือวันเกิดขึ้น ให้ปิดเตาไมโครเวฟไว้ และปิดเครื่องหรือถอดปลั๊กไฟออก

8. ใช้ความร้อนระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับทารก

- **ทุกครั้ง** โปรดพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาที หลังจากปิดเตาอบ เพื่อให้อุณหภูมิกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
- ดนอาหารระหว่างให้ความร้อนกักจับเป็น และดับทุกครั้ง หลังจากอุ่น
- ใช้ความร้อนระมัดระวังขณะหยิบจับภาชนะหลังจากการอุ่น เนื่องจากภาชนะอาจร้อนลวกมือได้
- อาจเกิดอันตรายจากการเดือดกระเด็นในภายหลัง
- ในการป้องกันการเดือดในภายหลังและการลวก คุณควรใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในเครื่องดื่ม และคนก่อนระหว่าง และหลังการอุ่น

สาเหตุ: ระหว่างการอุ่นของเหลว จะมีการเดือดที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่า การเดือดและกระเด็น อาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่นำภาชนะออกจากเตาอบแล้ว ซึ่งอาจทำให้อาหารลวกมือได้

- ในกรณีของของเหลว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฐมพยาบาล:

* จุ่มพื้นที่ซึ่งถูกลวกในน้ำเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที

* พันด้วยผ้าพันแผลที่แห้งและสะอาด

* โปรดอย่าทาครีม น้ำมัน หรือโลชั่น

- **ห้าม** ใส่อาหารจนเต็มภาชนะ และควรเลือกใช้ภาชนะที่มีด้านบนกว้างกว่าด้านล่าง เพื่อป้องกันของเหลวเดือดจนเกินไป

ขวดที่มีดอขวดเล็กอาจแตกระเบิดได้ หากร้อนจนเกินไป

- **ทุกครั้ง** จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือนมสำหรับทารกก่อนที่จะนำไปป้อนทารก

ห้าม อุ่นร้อนขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง

9. โปรดระมัดระวังอย่าให้สายไฟชำรุดหรือเสียหาย

- ห้ามจุ่มสายไฟหรือปลั๊กในน้ำ และอย่าให้สายไฟถูกความร้อน
- ห้ามใช้เตาอบนี้ หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย

10. ยืนในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน เมื่อเปิดประตูของเตาอบ

สาเหตุ: ให้อุ่นหรืออากาศที่ร้อนจัดอาจลวกมือได้

11. รักษาความสะอาดภายในเตาอบอยู่เสมอ

สาเหตุ: เศษอาหารหรือน้ำมันที่กระเด็นไปที่ผนังหรือพื้นของเตาอบอาจทำให้สีของเตาอบเสียหาย และลดประสิทธิภาพของเตาอบ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

12. คุณอาจได้ยินเสียง “คลิก” ระหว่างการทำงาน (โดยเฉพาะเมื่อมีการละลายน้ำแข็ง)

สาเหตุ: เสียงนี้เป็นการทำงานปกติ เมื่อมีการเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า

13. เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีสิ่งใดอยู่ เครื่องจะตัดไฟฟ้าทันที เพื่อความปลอดภัย คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ หลังจากที่พักไว้ประมาณ 30 นาที

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

ระหว่างการอบอาหาร คุณควรมองในเตาเป็นระยะ เมื่อมีการให้ความร้อนแก่อาหาร หรือมีการอบอาหารในถุงพลาสติก กระดาษแบบใช้แล้วทิ้งหรือภาชนะที่ติดไฟได้

ข้อสำคัญ

ห้าม เด็กเล็กใช้งานหรือเล่นกับเตาไมโครเวฟเด็ดขาด และไม่ควรถือเด็กเล็กไว้ตามลำพังใกล้เตาไมโครเวฟ เมื่อเตาทำงานอยู่ ไม่ควรเก็บหรือซ่อนสิ่งที่เด็กสนใจไว้เหนือเตาอบ

คำเตือน:

ห้ามใช้เตาไมโครเวฟหากประตูหรือซิลชอบประตูเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญ

คำเตือน:

โปรดให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ให้บริการหรือซ่อมแซมในกรณีที่ต้องถอดฝาเครื่อง ซึ่งเป็นอนวนป้องกันพลังงานไมโครเวฟ

คำเตือน:



โปรดอย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นในภาชนะที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจระเบิดได้

คำเตือน:

ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องมือไมโครเวฟตามลำพัง ยกเว้นกรณีที่เด็กได้รับคำแนะนำเพียงพอที่จะใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย และทราบถึงอันตรายจากการใช้ผิดวิธี

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

วางเตาไว้บนพื้นผิวที่เรียบ และไต่ระดับ มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้



1. เมื่อคุณติดตั้งเตาอบ โปรดจัดวางให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. (4 นิ้ว) ที่ด้านหลังและด้านข้างของเตาอบ และเว้นที่อย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) ด้านบนของเตาอบ

2. บำบัดขุดรูกักเก็บที่ออกจากภายในเตาอบ ติดตั้งวงแหวนและจานหมุน และทดสอบว่างานสามารถหมุนได้อย่างอิสระ

3. เตาไมโครเวฟนี้จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณสามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้ง่าย



ห้าม บังช่องระบายอากาศ เนื่องจากเตาอบอาจมีความร้อนเกินขีดจำกัด และปิดตัวเองลง และจะใช้งานไม่ได้จนกว่าจะเย็นลง



เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดต่อสายไฟของเตาไมโครเวฟกับเต้าเสียบสามขา 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ ที่มีการลงกราวด์ กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย



ห้าม ติดตั้งเตาไมโครเวฟในบริเวณที่มีความร้อนและความชื้นสูง เช่น กัดจากเตาอบธรรมดา หรือเครื่องทำความร้อน โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ่ายไฟของเตาอบ และหากจะใช้สายต่อ จะต้องใช้สายที่เป็นมาตรฐานเดียวกับสายไฟของเตาอบ เช็ดด้านในของซิลประตูด้วยผ้าหมาด ก่อนที่จะใช้เตาไมโครเวฟเป็นครั้งแรก


การตั้งเวลา

TH

เดาไมโครเวฟของคุณมีนาฬิกาอยู่ภายใน ซึ่งสามารถแสดงเวลาในระบบ 24 หรือ 12 ชั่วโมง
คุณจะต้องตั้งเวลาของนาฬิกา:

- เมื่อติดตั้งเตาอบเป็นครั้งแรก
- หลังจากไฟฟ้าดับ

✉ อย่าลืมปรับเวลา ถ้าคุณต้องสลับระหว่างเวลาของฤดูร้อนและฤดูหนาว




1. ในการแสดง
เวลาในรูปแบบ...


24 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง

จากนั้นกดปุ่ม


หนึ่งครั้ง
สองครั้ง




2. กดปุ่ม **เพิ่ม** / **ลด** เพื่อกำหนดชั่วโมง



3. กดปุ่ม



4. กดปุ่ม **เพิ่ม** / **ลด** เพื่อกำหนด นาที



5. กดปุ่ม

ควรทำอะไรเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีปัญหา

หากคุณมีปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ โปรดลองใช้ขั้นตอนการแก้ไขที่ระบุ


- ◆ อาการปกติ
 - เกิดไอน้ำเกาะตัวในเตาอบ
 - มีอากาศหมุนเวียนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
 - มีแสงสะท้อนใกล้ประตูและด้านนอกของเตาอบ
 - มีไอน้ำออกมาจากข้างประตูหรือช่องระบายอากาศ
 - ◆ เตาอบไม่เริ่มทำงานเมื่อกดปุ่ม
 - ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 - ◆ อาหารไม่สุกเลย
 - คุณกำหนดเวลาถูกต้อง และกดปุ่ม แล้วหรือไม่
 - ประตูปิดเรียบร้อยแล้วหรือไม่
 - มีการใช้ไฟเกินในวงจรไฟฟ้าของบ้าน และทำให้ฟิวส์ขาดหรือทำให้เครื่องตัดไฟทำงานหรือไม่
 - ◆ อาหารสุกเกินไปหรือไม่สุกพอ
 - คุณใช้ระยะเวลาในการอบอาหารเหมาะสมกับชนิดของอาหารหรือไม่
 - ระดับพลังงานที่เลือกถูกต้องหรือไม่
 - ◆ มีประกายไฟหรือเสียงแตกเกิดขึ้นภายในเตาอบ
 - คุณใช้จานที่มีขอบโลหะหรือไม่
 - คุณลืมส้อมหรือเครื่องมือครัวที่เป็นโลหะไว้ในเตาอบหรือไม่
 - แผ่นฟอยล์ลู่มีเย็บใกล้กับผนังด้านในของเตาอบหรือไม่
 - ◆ เตาอบทำให้เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุหรือโทรทัศน์
 - คุณอาจพบสัญญาณรบกวนโทรทัศน์หรือวิทยุบ้างเล็กน้อย เมื่อเตาอบทำงาน นี่เป็นอาการปกติ ในการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากเครื่องรับโทรทัศน์ วิทยุ และเสาอากาศ
 - ถ้าไมโครโปรเซสเซอร์ของเตาอบพบการรบกวนสัญญาณ จะแสดงผลอาจถูกรบกวน ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอดสายไฟออก และต่อใหม่ ตั้งเวลาใหม่
- ✉ ถ้าคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการหลังการขายของ SAMSUNG ใกล้บ้านคุณ

การอบ/อุ่นอาหาร


ขั้นตอนต่อไปนี้จะกล่าวถึงการอบและการอุ่นอาหาร

โปรดตรวจสอบการตั้งค่าการอบอาหารทุกครั้ง ก่อนที่จะปล่อยให้เตาอบทำงานตามลำพัง


ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน จากนั้นเปิดประตู



1. กดปุ่ม **ผลลัพธ์:** จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ 800 วัตต์ (กำลังไฟสูงสุด): เลือกระดับพลังงานที่เหมาะสม โดยกดปุ่ม จนกว่าจอจะแสดงกำลังไฟที่ต้องการ โปรดดูตารางแสดงระดับกำลังไฟ



2. เลือกเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **เพิ่ม / ลด** ตามต้องการ



3. กดปุ่ม **ผลลัพธ์:** ไฟของเตาอบจะสว่างขึ้น และจานหมุนจะเริ่มหมุน เครื่องจะเริ่มดำเนินการทำอาหาร เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งสัญญาณเตือนสั้ดริง



ห้าม เปิดเครื่อง หากเตาอบว่างเปล่า



หากคุณต้องการอุ่นอาหารเป็นเวลาสั้น ๆ โดยใช้พลังงานสูงสุด (800 วัตต์) คุณสามารถกดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งต่อเวลาการอบสามสิบวินาที เตาอบจะทำงานทันที

ระดับพลังงาน

คุณสามารถเลือกระดับพลังงานต่อไปนี้

ระดับพลังงาน	กำลังไฟฟ้า
สูง	800 วัตต์
สูงปานกลาง	600 วัตต์
ปานกลาง	450 วัตต์
ต่ำปานกลาง	300 วัตต์
ละลายน้ำแข็ง	180 วัตต์
ต่ำ/อุ่นอาหาร	100 วัตต์




หากคุณเลือกระดับพลังงานสูงขึ้น คุณจะต้องลดเวลาในการอบลง




หากคุณเลือกระดับพลังงานต่ำลง คุณจะต้องเพิ่มเวลาในการอบขึ้น

การหยุดการอบอาหาร

คุณสามารถหยุดการอบอาหารได้ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบอาหาร



1. ในการหยุดเพียงชั่วคราว เปิดประตู **ผลลัพธ์:** การอบจะหยุดลง ในการอบอาหารต่อ ให้ปิดประตูและกดปุ่ม อีกครั้ง




2. ในการหยุดการอบอาหาร: กดปุ่ม **ผลลัพธ์:** การอบจะหยุดลง หากคุณต้องการยกเลิกการตั้งค่าการอบอาหาร กดปุ่มยกเลิก () อีกครั้ง



คุณสามารถยกเลิกการตั้งค่าต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **Cancel** ()

การปรับเวลาอบอาหาร

คุณสามารถเพิ่มเวลาในการอบอาหาร โดยกดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่ม 30 วินาที




กดปุ่ม **+30s** หนึ่งครั้งสำหรับการเพิ่มเวลา 30 วินาที

การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ


TH

คุณสมบัติการอุ่นและอบอัตโนมัติมีเวลาอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสองแบบ โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาอบหรือระดับพลังงานอีก คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยกดปุ่ม **ขึ้น** แรกวางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู


รุ่น: MR87



1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **Auto Reheat** (ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ ) ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม **เพิ่ม / ลด** (โปรดดูรายละเอียดในตาราง)




3. กดปุ่ม **▶**
ผลลัพธ์: การอบจะเริ่มขึ้น เมื่อการอบเสร็จสิ้น:
1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาสี่ครั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง




โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น


รุ่น: MR89



1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **Auto Reheat** (ปุ่มที่มีสัญลักษณ์ ) ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม **เพิ่ม / ลด** (โปรดดูรายละเอียดในตาราง)



3. กดปุ่ม **▶**
ผลลัพธ์: การอบจะเริ่มขึ้น เมื่อการอบเสร็จสิ้น:
1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาสี่ครั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง







โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าใช้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

การตั้งค่าการอุ่นอาหารอัตโนมัติ





ตารางด้านล่างนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับการอุ่นอาหารทั้งหมด 4 โปรแกรม โดยขึ้นอยู่กับปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำที่มีประโยชน์ต่างๆ

รุ่น: MR87

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1  เครื่องดื่ม กาแฟ, นม น้ำชา, น้ำ (อุณหภูมิปกติ)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 แก้ว)	1 -2 นาที	รินเครื่องดื่มในถ้วยเซรามิก (150 มล.) หรือแก้ว (250 มล.) และวางไว้กึ่งกลางจานหมุน อุณหภูมิปิดฝาด้อยๆ ดนก่อนอบและหลังจากเวลาพักอาหาร โปรดระมัดระวังขณะที่ น้ำถ้วยออกจากเตาไมโครเวฟ (โปรดดูคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม)
2  อาหารปรุงสำเร็จ (แช่เย็น)	300-350 กรัม 400-450 กรัม	3 นาที	วางในจานกระเบื้อง และปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารสุกที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
3  อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง	300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	4 นาที	นำอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งออกมา (-18°C) และตรวจสอบว่าภาชนะนั้นเหมาะสมสำหรับไมโครเวฟหรือไม่ เติมน้ำที่ปิดอาหารให้เป็นรู วางอาหารแช่แข็งที่กึ่งกลางของจานหมุน โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
4  ซูป (แช่เย็น)	200 - 250 มล. 300 - 350 มล. 400 - 450 มล.	2 -3 นาที	เทซูปในถ้วยซูปหรือชามเซรามิกกันลิก ปิดฝาขณะอุ่น และพักอาหาร ดนก่อนอบและหลังจากเวลาพักอาหาร

ตารางต่อไปนี้จะแสดงโปรแกรมอัตโนมัติ 4 โปรแกรมสำหรับการอุ่นอาหารสำเร็จ อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง เครื่องดื่ม และการทำละลายเค้กแช่แข็ง โดยจะแสดงปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำที่ควรทราบ

รุ่น: MR89

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1  อาหารปรุงสำเร็จ (แช่เย็น)	300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	3 นาที	วางในจานกระเบื้อง และปิดด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารสุกที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
2  อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง	300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	4 นาที	นำอาหารปรุงสำเร็จออกมา และตรวจสอบว่าภาชนะนั้นเหมาะสมสำหรับไมโครเวฟหรือไม่ เติมน้ำที่ปิดอาหารให้เป็นรู ใส่อาหารแช่แข็งที่กึ่งกลาง โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับอาหารสุกที่มีส่วนประกอบสามอย่าง (เช่น เนื้อราดซอส ผัก และเครื่องเคียงเป็นมันฝรั่ง ข้าว หรือพาสต้า)
3  เครื่องดื่ม กาแฟ, นม น้ำชา, น้ำ (อุณหภูมิปกติ)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 แก้ว)	1 -2 นาที	รินเครื่องดื่มในถ้วยเซรามิก (150 มล.) หรือแก้ว (250 มล.) และวางไว้กึ่งกลางจานหมุน อุณหภูมิปิดฝาด้อยๆ ดนก่อนอบและหลังจากเวลาพักอาหาร โปรดระมัดระวังขณะที่ น้ำถ้วยออกจากเตาไมโครเวฟ (โปรดดูคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับการอุ่นเครื่องดื่ม)
4  พิซซ่าเด็กเป็นชิ้น	100 กรัม (1 ชิ้น) 200 กรัม (2 ชิ้น) 300 กรัม (2 - 3 ชิ้น) 400 กรัม (3 - 4 ชิ้น) 500 กรัม (4 ชิ้น)	5 -15 นาที	วางชิ้นเค้กแช่แข็ง (-18°C) บนกระดาษขนนกประสงค์ที่วางอยู่บนจานหมุน กรณีที่มีเค้กหนึ่งชิ้นให้ไว้กึ่งกลาง ถ้ามีสองชิ้น วางให้อยู่ตรงข้ามกัน กรณีที่มี 3 - 4 ชิ้น ให้วางเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็ก อย่างเช่น เด็กแอปเปิ้ลที่โรยหน้า เด็กที่แต่งหน้า เด็กที่โรยเมล็ดป๊อปปี้และมัฟฟิน แต่ไม่เหมาะกับเค้กทั้งก้อน หรือเค้กที่ใส่ครีม และเด็กที่ราดหน้าด้วยช็อกโกแลต

TH


การใช้คุณสมบัติละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

TH


คุณสมบัติการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติช่วยให้คุณละลายเนื้อ ไก่ ปลา ขนบึงและเค้กที่แช่แข็งไว้ได้ เวลาและระดับพลังงานจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

✉ โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น


ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู



1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **Power Defrost** (ไอคอน) ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกน้ำหนักของอาหารโดยกดปุ่ม **เพิ่ม / ลด** (โปรดดูรายละเอียดในตาราง)



3. กดปุ่ม ผลลัพธ์:

- ◆ การละลายน้ำแข็งจะเริ่มขึ้น
- ◆ เมื่อเสร็จครึ่งหนึ่ง เตาอบจะส่งเสียงเตือนให้ทราบว่า คุณต้องกลับอาหาร
- ◆ กดปุ่ม อีกครั้ง เพื่อละลายน้ำแข็งจนเสร็จ

✉ โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้เท่านั้น

✉ คุณสามารถละลายน้ำแข็งโดยกำหนดค่าเองได้เช่นกัน โดยเลือกฟังก์ชันการปรุง/อุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ และใช้พลังงาน 180 วัตต์ โปรดดูที่หัวข้อ “การปรุง/อุ่นอาหาร” ที่ หน้า 7 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การตั้งค่าการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ

ตารางต่อไปนี้เป็นตารางโปรแกรมละลายน้ำแข็งทั้งหมดสำหรับโปรแกรม รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ

โปรดนำบรรจุภัณฑ์ออกจากอาหารก่อนที่จะละลายน้ำแข็ง วางเนื้อ ไก่ และปลาในจานกระเบื้อง

อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1 เนื้อ	200 - 2000 กรัม	20 -60 นาที	หุ้มส่วนขอบด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเนื้อเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเนื้อ แกะ หมู สเต็ก เนื้อเป็นชิ้นและเนื้อสับ
2 เป็ดหรือไก่	200 - 2000 กรัม	20 -60 นาที	หุ้มขาและปลายปีกด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับไก่ทั้งตัว หรือไก่ที่หั่นเป็นชิ้น
3 ปลา	200 - 2000 กรัม	20 -50 นาที	หุ้มส่วนหางของปลาที่ยังไม่หั่นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับเมื่อได้ยินเสียงจากเตาอบ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับปลาทั้งตัว หรือปลาชิ้น
4 ขนบึง/เค้ก	125 - 1000 กรัม	5 -30 นาที	วางขนบึงบนกระดาษสำหรับเตาอบ และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากเตาอบ วางเค้กบนจานกระเบื้อง และพลิกกลับด้านเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณจากเตาอบ (เตาอบจะทำงาน และหยุดเมื่อคุณเปิดประตู) โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับขนบึงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบตัดหรือทั้งก้อน ตลอดจนขนบึงก้อนและแท่งแบบฝรั่งเศส วางก้อนขนบึงเป็นวงกลม โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับฮีสต์เค้ก บิสกิต ชีสเค้ก และพัฟฟาสทรีทุกชนิด แต่ไม่เหมาะสำหรับพายชอตหรือแบบดรัสต์ เค้กผลไม้และเค้กที่มีดรัม รวมถึงเค้กที่ราดหน้าด้วยช็อกโกแลต


✉ เลือกฟังก์ชันทำละลายด้วยตนเอง โดยใช้ระดับพลังงาน 180 วัตต์ หากต้องการทำละลายอาหารด้วยตนเอง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำละลายด้วยตนเอง และเวลาในการทำละลาย โปรดอ่านจาก หน้า 18

การใช้คุณสมบัติปรุงอาหารอัตโนมัติ (MR87)


คุณสมบัติการปรุงอาหารอัตโนมัติมีโปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับโปรแกรม คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาหรือระดับพลังงานในการอบอีก

คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยกดปุ่ม


ขั้นแรก วางอาหารที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู




1. เลือกประเภทอาหาร โดยกดปุ่ม **Auto Cook** () ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม **เพิ่ม / ลด** (โปรดดูรายละเอียดในตาราง)



3. กดปุ่ม  **ผลลัพธ์:** การอบจะเริ่มขึ้น เมื่อการอบเสร็จสิ้น:
1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
2) เต้าปจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาสี่ครั้ง)
3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง







โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้นั้น

การตั้งค่าการปรุงอาหารอัตโนมัติ (MR87)

ตารางต่อไปนี้เป็นตารางตั้งโปรแกรมอัตโนมัติทั้งหมดสำหรับโปรแกรม รวมทั้งปริมาณ เวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ

TH

รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพัก	คำแนะนำ
อาหาร			
1  ผักสด	100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม	2 -3 นาที	ซึ่งผักหลังจากล้างน้ำทำความสะอาด และตัดเป็นชิ้น ๆ แล้ว ใส่ในอ่างแก้วที่มีฝาปิด เติมน้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) เมื่ออบ 100 - 250 กรัม เติมน้ำ 45 มล. (3 ช้อนโต๊ะ) สำหรับผัก 300 - 450 กรัม และเติมน้ำ 60 - 75 มล. (4 - 5 ช้อนโต๊ะ) สำหรับผัก 500 - 550 กรัม และให้เย็นหลังจากที่ปรุงแล้ว
2  ผักแช่แข็ง	100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม	2 -3 นาที	ซึ่งน้ำหนักผักแช่แข็ง (-18°C) และใส่ในชามแก้วไฟร์เร็กซ์ที่มีขนาด พอเหมาะ เมื่อปรุงอาหาร 100 - 350 กรัม ให้เติมน้ำ 15 มล. (1 ช้อนชา) ส่วนอาหาร 400 - 550 กรัม ให้เติมน้ำ 30 มล. (2 ช้อนชา) ให้दनอาหารหลังจากที่อบเสร็จ และระหว่างการพัก อาหาร โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการปรุงก๋วยเตี๋ยว ข้าวโพด บร็อคโคลี่ กะหล่ำและผักรวม เช่น กว๊าน แคโรต และกะหล่ำ
3  ปลาสด	200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม 600-650 กรัม	3 นาที	ล้างน้ำและบีบมะนาวใส่ โปรดใช้จานแก้วหรือจานเซรามิกที่เหมาะสม วางปลาทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดหาง คลุมด้วยฟิล์มสำหรับ ไมโครเวฟ ระหว่างการอบและการพักอาหาร
4  มันฝรั่งปอกเปลือก	100-150 กรัม 200-250 กรัม 300-350 กรัม 400-450 กรัม 500-550 กรัม	3 นาที	ซึ่งมันฝรั่งหลังจากล้างน้ำทำความสะอาด และตัดเป็นชิ้น ๆ แล้ว ใส่ในอ่างแก้วที่มีฝาปิด เติมน้ำ 45 มล. (3 ช้อนโต๊ะ) เมื่ออบ มันฝรั่ง 300 - 450 กรัม เติมน้ำ 60 มล. (4 ช้อนโต๊ะ) สำหรับมันฝรั่ง 500 - 550 กรัม

การใช้ฟังก์ชันหนึ่งอาหาร (MR89)


TH


คุณสมบัติหนึ่งอาหาร มีการกำหนดเวลาปรุงอาหารไว้แล้วอัตโนมัติ


คุณสามารถปรับปริมาณอาหารได้โดยกดปุ่ม

ใช้หม้อหุงข้าวพลาสติก เมื่อใช้ฟังก์ชันหนึ่งอาหาร


ขั้นแรก วางหม้อหุงข้าวพลาสติกที่ส่วนกลางของจานหมุน และปิดประตู




1. เลือกประเภทอาหารที่คุณต้องการโดยกดปุ่ม **Power Steam** () ตามจำนวนที่เหมาะสม



2. เลือกปริมาณอาหารโดยกดปุ่ม **เพิ่ม / ลด** (โปรดดูรายละเอียดในตาราง)







3. กดปุ่ม  **ผลลัพธ์:** การอบจะเริ่มขึ้น เมื่อการอบเสร็จสิ้น:
 1) เครื่องจะส่งสัญญาณสี่ครั้ง
 2) เตาอบจะส่งสัญญาณเตือนสามครั้ง (นาฬิกาสี่ครั้ง)
 3) เครื่องจะแสดงเวลาปัจจุบันขึ้นอีกครั้ง



โปรดใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้กับไมโครเวฟได้นั้น

ตารางต่อไปนี้เป็นตารางโปรแกรมหนึ่งอาหารอัตโนมัติ 4 โปรแกรม รวมทั้งปริมาณเวลาพักอาหาร และคำแนะนำต่าง ๆ ให้หม้อหุงข้าวพลาสติก เมื่อใช้ฟังก์ชันหนึ่งอาหาร


รหัส/อาหาร	ปริมาณอาหาร	เวลาพักอาหาร	คำแนะนำ
1  ข้าวสวย	250 กรัม 375 กรัม	4 - 5 นาที	ใส่ข้าวขาว (พอสุก) ลงในหม้อสำหรับนึ่ง ใส่น้ำเย็น 500 มล. สำหรับการหุงข้าว 250 กรัม และใส่น้ำ 750 มล. สำหรับการหุงข้าว 375 กรัม ปิดฝาหม้อหุงข้าวหลังการทำงาน ให้เช็ดหยดน้ำภายในเตาอบ โดยใช้กระดาษเช็ดมือ
2  มันฝรั่งปอกเปลือก	100 - 150 กรัม 200 - 250 กรัม 300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม 500 - 550 กรัม	2 - 3 นาที	ซึ่งมันฝรั่งหลังจากล้างน้ำทำความสะอาด และตัดเป็นชิ้น ๆ แล้ว วางมันฝรั่งลงในหม้อสำหรับนึ่ง ใส่น้ำ 15 - 30 มล. (1-2 ช้อนชา) สำหรับการนึ่ง 100 - 350 กรัม และใส่น้ำ 45 - 60 มล. (3-4 ช้อนชา) สำหรับการนึ่ง 400 - 550 กรัม จากนั้นปิดฝาหม้อ
3  ผักสด	100 - 150 กรัม 200 - 250 กรัม 300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	1 - 2 นาที	ซึ่งผักหลังจากล้างน้ำทำความสะอาด และตัดเป็นชิ้น ๆ แล้ว วางมันฝรั่งลงในหม้อสำหรับนึ่ง ใส่น้ำ 30 มล. (2 ช้อนชา) สำหรับการนึ่ง 100 - 350 กรัม และใส่น้ำ 45 มล. (3 ช้อนชา) สำหรับการนึ่ง 400 - 450 กรัม จากนั้นปิดฝาหม้อ หลังจากการนึ่ง ให้ค่อย ๆ คน ก่อนเวลาพักอาหาร
4  ผลไม้แช่อิ่ม	100 - 150 กรัม 200 - 250 กรัม 300 - 350 กรัม 400 - 450 กรัม	2 - 3 นาที	ซึ่งผลไม้สดหลังจากที่ปอกเปลือกและล้างเสร็จแล้ว จากนั้นหั่นเป็นชิ้นหรือเป็นลูกเต๋า และวางในหม้อสำหรับนึ่ง ใส่น้ำ 15 - 30 มล. (1 - 2 ช้อนชา) สำหรับการอบ 100 - 350 กรัม และใส่น้ำ 45 มล. (3 ช้อนชา) สำหรับการอบ 400 - 450 กรัม ใส่น้ำตาล 1- 2 ช้อนชา จากนั้นปิดฝาหม้อ หลังการนึ่ง ให้ค่อย ๆ คนอาหาร โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับแอปเปิ้ล สาลี่ ลูกพลัม ลูกท้อ มะม่วง หรือสับปะรด



คุณสามารถนึ่งอาหารโดยกำหนดค่าเองได้เช่นกัน
 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนึ่งอาหารด้วยตนเอง และเวลาในการนึ่ง
 โปรดอ่านจาก หน้า 19

การปิดเสียงเตือน

คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเตาอบได้ตามต้องการ




1. กดปุ่ม และ พร้อมกัน

ผลลัพธ์:

- ◆ หน้าจอจะแสดงผลดังนี้

OFF

- ◆ เตาไมโครเวฟจะไม่ส่งเสียงในครั้งถัดไปที่คุณกดปุ่ม



2. ในการเปิดเสียงสัญญาณอีกครั้ง ให้กดปุ่ม และ พร้อมกันอีกครั้ง

ผลลัพธ์:

- ◆ หน้าจอจะแสดงผลดังนี้


ON

- ◆ เตาอบจะทำงานโดยมีเสียงเตือนอีกครั้ง

การล็อคเตาไมโครเวฟ

เตาไมโครเวฟของคุณมีโปรแกรมป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งจะล็อคเตาอบไม่ให้เด็กหรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยสามารถใช้เตาอบได้

คุณสามารถล็อคเตาอบเมื่อใดก็ได้




1. กดปุ่ม และ พร้อมกัน

ผลลัพธ์:

- ◆ เตาอบจะถูกล็อค (ไม่สามารถเลือกฟังก์ชันใดได้)
- ◆ จะแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ "L"

L



2. ในการปลดล็อค ให้กดปุ่ม และ พร้อมกันอีกครั้ง

ผลลัพธ์:

คุณสามารถใช้เตาอบได้ตามปกติ

TH

คู่มือสำหรับอุปกรณ์การทำอาหาร

TH

ในการอบอาหารด้วยไมโครเวฟ คลื่นไมโครเวฟจะต้องสามารถแทรกเข้าสู่อาหาร โดยไม่มีการสะท้อนหรือดูดซับโดยภาชนะ

คุณจึงควรเลือกใช้อุปกรณ์อย่างรอบคอบ คุณควรเลือกภาชนะที่มีข้อความหรือเครื่องหมายว่าใช้กับไมโครเวฟได้

ตารางต่อไปนี้แสดงอุปกรณ์การทำอาหารประเภทต่างๆ และระบุว่าสามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือไม่ และอย่างไร

อุปกรณ์	ใช้กับไมโครเวฟได้	หมายเหตุ
ฟอยล์อะลูมิเนียม	✓ X	สามารถใช้จำนวนเล็กน้อย เพื่อป้องกันส่วนที่ไม่ต้องการให้สุกเกินไป อาจมีประกายไฟ ถ้าฟอยล์อยู่ใกล้กับผนังของเตาอบมากเกินไป หรือใช้ฟอยล์มากเกินไป
จานสำหรับทำเกรียม	✓	ห้ามอุ่นร้อนเกินกว่าแปดนาทีก
กระเบื้องและดินเผา	✓	กระเบื้องพอร์ซเลน ดินเผา ดินเผาเคลือบ และกระเบื้องเคลือบนั้นมักจะใช้ได้ดี ยกเว้นที่มีขอบโลหะ
โพลีที่สามารถใช้แล้วทิ้ง	✓	อาหารแช่แข็งบางชนิดจะบรรจุในภาชนะประเภทนี้
บรรจุภัณฑ์ของอาหารจานด่วน		
• กว๊ายโฟม	✓	สามารถใช้อุ่นอาหาร ความร้อนสูงมาก ๆ จะทำให้โฟมละลาย
• กุญกระดาดหรือหนังสือพิมพ์	X	อาจติดไฟ
• กระดาษรีไซเคิลหรือขอบโลหะ	X	อาจเกิดประกายไฟ
เครื่องแก้ว		
• ภาชนะสำหรับเตาอบและใส่อาหาร	✓	ใช้ได้ หากไม่ประดับด้วยขอบโลหะ
• เครื่องแก้วบาง	✓	สามารถใช้อุ่นอาหาร แก้วที่บางมากอาจแตกหรือร้าว หากได้รับความร้อนทันที
• โถแก้ว	✓	ต้องใช้โดยไม่ปิดฝา เหมาะสำหรับการอุ่นอาหารเท่านั้น
โลหะ		
• จาน	X	อาจเกิดประกายไฟหรือติดไฟ
• ลวดสำหรับมัดปากถุง	X	

กระดาษ

- จาน กว๊าย กระดาษเช็ดปาก และกระดาษเช็ดมือ ✓ สำหรับการอบเวลาสั้น ๆ และการอุ่นอาหาร และใช้ซับของเหลวที่มากเกินไป
- กระดาษรีไซเคิล X อาจเกิดประกายไฟ

พลาสติก

- ภาชนะ: ✓ โดยเฉพาะพลาสติกทนความร้อน พลาสติกชนิดอื่นอาจบิดหรือเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อนสูง ห้ามใช้พลาสติกแบบเมลามีน
- ฟิล์มสำหรับปิดอาหาร ✓ สามารถใช้เก็บรักษาความชื้น ไม่ควรสัมผัสกับอาหารโดยตรง ใช้ความระมัดระวังขณะนำฟิล์มออก เนื่องจากอาจมีไอร้อนออกมาด้วย
- กุญแช่แข็ง ✓ X เฉพาะชนิดที่ดื่มได้หรือใช้กับเตาอบได้ ไม่ควรเป็นแบบกักอากาศ ซึ่งต้องใช้ส้อมเจาะก่อน ถ้าจำเป็นต้องใช้

- กระดาษมันหรือกระดาษไข ✓ สามารถใช้เก็บรักษาความชื้นหรือกับอาหารกระเด็น

✓ : แนะนำให้ใช้
 ✓ X : ใช้อย่างระมัดระวัง
 X : ไม่เหมาะสม

คู่มือการอบอาหาร

ไมโครเวฟ

พลังงานไมโครเวฟจะแทรกซึมในอาหาร โดยจะมีการดูดซับโดยน้ำ ไขมัน และน้ำตาลในอาหาร ไมโครเวฟทำให้โมเลกุลของอาหารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ทำให้เกิดแรงเสียดทานของโมเลกุล และความร้อนจากแรงเสียดทานนี้ทำให้อาหารสุก

การอบ

ภาชนะสำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ:

ภาชนะที่ใช้จะต้องยอมให้พลังงานไมโครเวฟผ่าน เพื่อให้การอบมีประสิทธิภาพ ดิสไมโครเวฟจะสะท้อนกับโลหะ เช่นสแตนเลส อะลูมิเนียม และทองแดง แต่จะสามารถแทรกซึมผ่านดินเผา แก้ว กระเบื้อง และพลาสติกเช่นเดียวกับกระดาษและไม้ ห้ามอบอาหารในภาชนะโลหะเด็ดขาด

อาหารที่เหมาะสมกับการอบด้วยไมโครเวฟ:

อาหารหลายชนิดเหมาะสำหรับการอบด้วยไมโครเวฟ เช่นผัก ผลไม้ พาสต้า ข้าว ธัญพืช กว๊ ปลา และเนื้อ ซึ่งแช่แข็งหรือสด ซอส ตัสดาร์ต ซุป พุดดิ้งอบ ของแห้งและของหมักดอง โดยทั่วไปแล้ว ไมโครเวฟเหมาะสำหรับการอบอาหารแทบทุกชนิดที่สามารถปรุงด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น การละลายเนยหรือชีสชีทโกเลต (โปรดดูเคล็ดลับ เทคนิค และคำแนะนำประกอบ)

การปิดหรือครอบอาหาร

การปิดหรือครอบอาหารระหว่างการอบเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากน้ำจะกลายเป็นไอและมีผลต่อการปรุงอาหาร คุณสามารถปิดหรือครอบได้หลายวิธี: เช่น ใช้จานกระเบื้อง ฝาพลาสติก หรือฟิล์มปิดอาหารที่เหมาะสมกับไมโครเวฟ

เวลาพักอาหาร

เมื่อการอบอาหารเสร็จ เวลาพักอาหารจะช่วยให้อุณหภูมิในอาหารกระจายทั่วทั้งก้น

คู่มือการอบอาหารสำหรับผักแช่แข็ง

ใช้อ่างแก้วทนไฟ (ไฟเร็กซ์) ที่มีฝาปิด อบโดยปิดฝาและใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด - โปรดดูใบตาราง อบอุ่นไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

คนอาหารสองครั้งระหว่างอบ และหนึ่งครั้งหลังการอบ เติมน้ำมัน เติมน้ำ หรือเนยหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาท)	เวลาพักอาหาร (นาท)	คำแนะนำ
ผักขม	150 กรัม	600 วัตต์	5-6	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
บร็อคโคลี่	300 กรัม	600 วัตต์	8½-9 ½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
กั้ว	300 กรัม	600 วัตต์	7½-8½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
กั้วเขียว	300 กรัม	600 วัตต์	9-10	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ผักหลายชนิด (แตงกวา/กั้ว/ข้าวโพด)	300 กรัม	600 วัตต์	7½-8½	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
ผักหลายชนิด (แบบอาหารจีน)	300 กรัม	600 วัตต์	8-9	2-3	เติมน้ำเย็น 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)

คู่มือการอบอาหารสำหรับข้าวและพาสต้า

ข้าว: ใช้สามแก้วไฟเร็กซ์ขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด ข้าวจะมีปริมาณเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อสุกแล้ว อบโดยปิดฝา เมื่อหมดเวลาอบ คนให้ทั่วก่อนพักอาหาร และเติมน้ำมันหรือเครื่องเทศและเบสตามต้องการ
หมายเหตุ: ข้าวอาจไม่ดูดซับน้ำทั้งหมด หลังจากทั้งหมดเวลาอบแล้ว

พาสต้า: ใช้สามแก้วไฟเร็กซ์ขนาดใหญ่ เติมน้ำร้อน เกลือเล็กน้อย และคนให้ทั่ว อบโดยไม่ปิดฝา คนเป็นระยะระหว่างและหลังการอบ ปิดฝาขณะพักอาหาร และเทน้ำออกให้หมดหลังจากนั้น

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาท)	เวลาพักอาหาร (นาท)	คำแนะนำ
ข้าวสวอย (พอสูก)	250 กรัม	800 วัตต์	16½-17½	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ข้าวกล้อง (พอสูก)	250 กรัม	800 วัตต์	21½-22½	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ข้าวกล้อง	250 กรัม	600 วัตต์	21½-22½	10	เติมน้ำเย็น 600 มล.
ข้าวผสม (ข้าว + ข้าวกล้อง)	250 กรัม	800 วัตต์	17½-18½	5	เติมน้ำเย็น 500 มล.
ธัญพืชผสม (ข้าว + ธัญพืช)	250 กรัม	800 วัตต์	18½-19½	5	เติมน้ำเย็น 400 มล.
พาสต้า	250 กรัม	800 วัตต์	11-12	5	เติมน้ำเย็น 1000 มล.

TH

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

TH

คู่มือการอบอาหารสำหรับผักสด

ใช้อ่างแก้วทนไฟ (ไฟเร็กซ์) ที่มีฝาปิด ใส่น้ำเย็น 30 - 45 มล. (2 - 3 ช้อนชา) สำหรับอาหาร 250 กรัม ยกเว้นกรณี
ที่แนะนำเป็นอย่างอื่น - โปรดดูที่ตาราง อบโดยปิดฝาและใช้เวลาน้อยที่สุด - โปรดดูในตาราง ปรุงอาหารต่อ
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ คนหนึ่งครึ่งระหว่างและหลังการอบ เติมน้ำเกลือ เครื่องเทศ หรือเนยหลังการอบ
ปิดฝาขณะพักอาหารเป็นเวลา 3 นาที

คำแนะนำ: ตัดผักสดออกเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน ผักชิ้นเล็กจะใช้เวลานอบน้อยกว่า

ผักสดทุกประเภทควรปรุงโดยใช้พลังงานไมโครเวฟเต็มที่ (800 วัตต์)

อาหาร	สัดส่วน	เวลา (นาที)	เวลาพัก อาหาร (นาที)	คำแนะนำ
บร็อคโคลี่	250 กรัม 500 กรัม	4-4½ 7½-8	3	หั่นเป็นชิ้นขนาดเท่ากัน วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
กะหล่ำปลีรัสเซล	250 กรัม	5½-6½	3	เติมน้ำ 60-75 มล. (5-6 ช้อนโต๊ะ)
แครอท	250 กรัม	4½-5	3	ผ่านแครอทเป็นชิ้นเท่า ๆ กัน
ดอกกะหล่ำ	250 กรัม 500 กรัม	5-5½ 8½-9	3	หั่นเป็นชิ้นขนาดเท่ากัน หั่นแบ่งชิ้นขนาดใหญ่ เป็นครึ่ง วางส่วนก้านไว้ตรงกลาง
Courgettes	250 กรัม	3½-4	3	ผ่านเป็นชิ้นบาง ๆ เติมน้ำ 30 มล. (2 ช้อนโต๊ะ) หรือใส่เนยหนึ่งก้อน อบให้นุ่ม
มะเขือม่วง	250 กรัม	3½-4	3	ผ่านมะเขือออกเป็นชิ้นบาง ๆ และโรยด้วยน้ำ มะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะ
กระเทียม	250 กรัม	4½-5	3	หั่นเป็นชิ้นด่อนข้างหนา
เห็ด	125 กรัม 250 กรัม	1½-2 3-3½	3	เตรียมเห็ดชิ้นเล็ก ไม่ต้องเติมน้ำ ให้บีบน้ำมะนาว เล็กน้อย โรยเกลือและพริกไทย เหนือออก ก่อนรับประทาน
หัวหอม	250 กรัม	5½-6	3	ผ่านหัวหอมเป็นแฉ่น หรือหั่นครึ่ง เติมน้ำ 15 มล. (1 ช้อนโต๊ะ)
พริกหยวก	250 กรัม	4½-5	3	หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
มันฝรั่ง	250 กรัม 500 กรัม	4-5 7½-8½	3	ซังน้ำหนักมันฝรั่งที่ปอกแล้ว และหั่นครึ่ง หรือสี่ส่วน เป็นชิ้นเท่า ๆ กัน
หัวผักกาด	250 กรัม	5-5½	3	หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าสีขนาดเล็ก

การอุ่น

เตาไมโครเวฟของคุณสามารถอุ่นอาหารโดยใช้เวลาเพียงเสี้ยวของการอุ่นด้วยเตาอบแบบเก่าหรือลังถึง
ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้ เวลาในแผนผังนี้ใช้กับอาหารที่เป็นของเหลว และมีอุณหภูมิ
ปกติ คือประมาณ +18 ถึง +20°C หรืออาหารแช่เย็นที่มีอุณหภูมิ +5 ถึง +7°C

การจัดวางและการปิดครอบ

ไม่ควรอุ่นอาหารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ก้อนเนื้อ เนื่องจากอาหารจะสุกและแห้งจนเกินไปก่อนที่ส่วนกลางจะร้อน
การอุ่นอาหารที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ จะได้ผลดีกว่า

ระดับพลังงานและการคน

อาหารบางชนิดสามารถอุ่นโดยใช้พลังงาน 800 วัตต์ ในขณะที่บางชนิดต้องอุ่นด้วยพลังงาน 600 วัตต์ 450 วัตต์
หรือกระทั่ง 300 วัตต์

โปรดดูตารางต่อไปนี้เป็นแนวทาง โดยทั่วไป คุณควรอุ่นอาหารโดยใช้ระดับพลังงานต่ำ หากอาหารนั้นละเอียดอ่อน
มีปริมาณมาก หรือถ้าเป็นอาหารชนิดที่ร้อนเร็ว (เช่น พายเนื้อสับ เป็นต้น)

คนให้ทั่ว หรือกลับด้านระหว่างการอุ่นอาหาร เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ถ้าเป็นไปได้ ควรคนอีกครั้งก่อนรับประทาน

ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับการกรอก เพื่อป้องกันการเดือดและกระเด็น ซึ่งอาจ
ทำให้อาหารลวกมือ คุณควรคนอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น ปลดออกไว้นานเท่าใดก็ได้ไมโครเวฟขณะพักอาหาร
ขอแนะนำให้ดูใส่ช้อนพลาสติกหรือแท่งแก้วในอาหารที่เป็นของเหลว ระมัดระวังอย่าให้อาหารร้อนเกินไป (ซึ่งจะทำให้
เสียรสชาติ)

ขอแนะนำให้ดูปริมาณเวลาอบให้น้อยลง และเพิ่มเวลาในการอุ่นอาหาร ถ้าจำเป็น

เวลาในการอุ่นและพักอาหาร

เมื่ออุ่นอาหารเป็นครั้งแรก คุณควรบันทึกเวลาที่ใช้ในการอุ่นไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต

โปรดอุ่นอาหารให้เดือดทั่วทุกครั้งที่

พักอาหารไว้ชั่วขณะหลังจากการอุ่น เพื่อให้อุณหภูมิสม่ำเสมอทั่วกัน

เวลาพักอาหารที่เหมาะสมสำหรับการอุ่นก็คือ 2 - 4 นาที นอกจากนี้ที่แนะนำอย่างอื่นในแผนผัง

ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออุ่นอาหารเหลวและอาหารสำหรับการกรอก โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องข้อควรระวัง
เพื่อความปลอดภัย

การอุ่นของเหลว

กำหนดเวลาพักอาหารอย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากที่ปิดเตาอบทุกครั้ง เพื่อให้มีการปรับอุณหภูมิ ดนอาหาร

ระหว่างให้ความร้อนถ้าจำเป็น และต้มทุกครั้ง หลังจากอุ่น เพื่อป้องกันการเดือดกระเด็นและอันตรายจากน้ำร้อน

ลวก โปรดใส่ช้อนหรือแท่งแก้วในเครื่องต้ม และคนก่อน ระหว่าง และหลังการอุ่น

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

การอุ่นอาหารสำหรับทารก

อาหารสำหรับทารก:

เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนให้ทั่วหลังการอุ่น พักไว้ประมาณ 2-3 นาทีก่อนนำไปป้อนทารก คนอีกครั้ง และตรวจสอบอุณหภูมิ อุณหภูมิขณะป้อน: ควรอยู่ระหว่าง 30-40°C

นมสำหรับทารก:

เทนมในขวดแก้วที่ทำความสะอาดแล้ว อุ่นโดยไม่ปิดฝา ห้ามอุ่นขวดนมเด็กโดยปิดจุกนมไว้ เนื่องจากขวดอาจระเบิดเมื่อได้รับความร้อนสูง เขย่าก่อนพักอาหาร และเขย่าอีกครั้งก่อนนำไปป้อนทารก ทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารหรือนมสำหรับทารกก่อนที่จะนำไปป้อน อุณหภูมิขณะป้อน: 37°C

หมายเหตุ:

โปรดตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารสำหรับทารกอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปป้อน เพื่อป้องกันการอาหารร้อนลวก

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

การอุ่นอาหารและนมสำหรับทารก

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา	เวลาพัก อาหาร (นาที)	คำแนะนำ
อาหารสำหรับ ทารก (ผัก + เนื้อ)	190 กรัม	600 วัตต์	20 - 30 วินาที	2-3	เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหาร เป็นเวลา 2-3 นาที คนให้ทั่วก่อน นำไปป้อน และตรวจสอบอุณหภูมิ อย่างละเอียด
อาหารผสม สำหรับทารก (ธัญพืช + นม + ผลไม้)	190 กรัม	600 วัตต์	10 - 20 วินาที	2-3	เทใส่จานกระเบื้องก้นลึก อบโดยปิดฝา คนอาหารหลังการอบ พักอาหาร เป็นเวลา 2-3 นาที คนให้ทั่วก่อนนำไป ป้อน และตรวจสอบอุณหภูมิอย่าง ละเอียด
นมสำหรับทารก	100 มล. 200 มล.	300 วัตต์	30-40 วินาที 1 นาทีถึง 1 นาที 10 วินาที	2-3	เขย่าหรือคนให้ทั่ว และเทลงในขวดแก้ว ที่ฆ่าเชื้อแล้ว วางตรงกลางของจาน หมุน อบโดยไม่ปิดฝา เขย่าให้เข้ากัน และพักเป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาที คน ให้ทั่วก่อนรับประทาน และตรวจสอบ อุณหภูมิอย่างละเอียด

การอุ่นของเหลวและอาหาร

ใช้ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นตามแผนผังต่อไปนี้

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาที)	เวลาพัก อาหาร (นาที)	คำแนะนำ
เครื่องดื่ม (กาแฟ ชา และน้ำ)	150 มล. (1 ถ้วย) 250 มล. (1 ถ้วย)	800 วัตต์	1-1½ 1½-2	1-2	รินเครื่องดื่มใส่ถ้วย และอุ่นโดยไม่ ต้องปิดฝาโดยวางถ้วยไว้กึ่งกลาง จานหมุน พักเครื่องดื่มไว้ในไมโครเวฟ และคนให้ทั่ว
ซูป (แช่เย็น)	250 กรัม 450 กรัม	800 วัตต์	3-3½ 4-4½	2-3	เทใส่จานเซรามิกก้นลึก ปิดด้วยฝา พลาสติก และคนให้ทั่วหลังจากอุ่น อาหาร คนอีกครั้งก่อนรับประทาน
สตูว์ (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	5½-6½	2-3	เทสตูว์ในจานกระเบื้องก้นลึก ปิดด้วย ฝาพลาสติก คนเป็นระยะระหว่าง การอุ่น และคนอีกครั้งก่อนการพัก อาหาร และก่อนรับประทาน
พาสต้าพร้อม ซอส (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	4½-5½	3	ใส่พาสต้า (เช่น สปาเก็ตตี้หรือบะหมี่) ในจานกระเบื้องแบน ปิดด้วยฟิล์ม สำหรับไมโครเวฟ คนก่อนรับประทาน
พาสต้าสอดไส้ พร้อมซอส (แช่เย็น)	350 กรัม	600 วัตต์	5-6	3	ใส่พาสต้าแบบมีไส้ (เช่น ราวิโอลี ทอร์เกลลีนิ) ในจานกระเบื้องก้นลึก ครอบด้วยฝาพลาสติก คนเป็นระยะ ระหว่างการอุ่น และคนอีกครั้งก่อน การพักอาหาร และก่อนรับประทาน
อาหารชุด (แช่เย็น)	350 กรัม 450 กรัม	600 วัตต์	5-6 6-7	3	จัดอาหารชุดซึ่งมีส่วนประกอบแช่เย็น 2 - 3 อย่างในจานกระเบื้อง จากนั้น คลุมด้วยฟิล์มสำหรับไมโครเวฟ

TH

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

TH

การละลายน้ำแข็ง

ไม่ว่าวิธีใดเป็นวิธีการละลายอาหารแช่แข็งที่ดีเยี่ยม เนื่องจากจะค่อย ๆ ละลายอาหารแช่แข็งได้ภายในเวลาอันสั้น ซึ่งจะมีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากมีแขกมาเยี่ยมเยือนโดยไม่ได้อบรมตัว

ไก่แช่แข็งจะต้องได้รับการละลายน้ำแข็งทั่วทั้งตัว ก่อนที่จะสามารถนำไปปรุงอาหาร น้ำที่รั่วซึ่งเป็นไขมันและ น้ำอาหารออกจากกระดูกหุ้ม เพื่อให้ น้ำแข็งจะละลายสามารถไหลออกมาจากอาหาร

วางอาหารแช่แข็งในจานโดยไม่มีฝาครอบ กลับด้านหนึ่งครั้ง เทของเหลวออก และนำเครื่องในออกโดยเร็วที่สุด ตรวจดูอาหารเป็นระยะ เพื่อให้ไขมันจับเกินไป

หากส่วนที่มีขนาดเล็กหรือบางของอาหารแช่แข็งเริ่มอุ่น คุณสามารถหุ้มส่วนเหล่านั้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมชิ้นเล็ก ๆ ระหว่างการละลายน้ำแข็ง

ถ้าไก่เริ่มอุ่นจากด้านบน ให้อุ่นการละลายน้ำแข็ง และรอประมาณ 20 นาทีก่อนที่จะละลายน้ำแข็งต่อ พักปลา เนื้อ และไก่ไว้สักครู่ เพื่อให้ น้ำแข็งละลายทั่วทั้งตัว เวลาพักอาหารเพื่อละลายน้ำแข็งจะขึ้นอยู่กับปริมาณ ของอาหาร โปรดดูตารางต่อไปนี้

คำแนะนำ: อาหารที่มีลักษณะแบนจะละลายน้ำแข็งได้เร็วกว่า และปริมาณที่ไม่มากจะใช้เวลาน้อยกว่า โปรดนึกถึงคำแนะนำนี้ เมื่อแช่แข็งและละลายอาหาร

สำหรับการละลายอาหารแช่แข็งที่มีอุณหภูมิระหว่าง -18 ถึง -20°C โปรดใช้ตารางด้านล่างเป็นแนวทาง

การละลายอาหารแช่แข็งทุกประเภทควรใช้ระดับพลังงานสำหรับการละลายน้ำแข็ง (180 วัตต์)

อาหาร	สัดส่วน	เวลา (นาที)	เวลาพัก อาหาร (นาที)	คำแนะนำ
เนื้อ				
เนื้อสัน	250 กรัม 500 กรัม	5-6 9-11	10-20	วางเนื้อบนจานเซรามิกกันแบ่น ใช้แผ่นฟอยล์อะลูมิเนียมห่อบริเวณที่บาง กลับด้านเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่ง
เนื้อหมูเป็นชิ้น	250 กรัม	6-7		
เป็ดหรือไก่				
ไก่เป็นชิ้น	500 กรัม (2 ชิ้น)	12-14	15-40	ชิ้นแรก ให้วางไก่เป็นชิ้นบนจานกระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ด้านที่เป็นหนังอยู่ข้างล่าง ส่วนไก่ทั้งตัว ให้เอาด้านหน้าอกลง หุ้มส่วนที่บางและเล็ก เช่นปีก หรือก้นด้วยฟอยล์อะลูมิเนียม กลับด้านเมื่อถึงครึ่งเวลาละลายน้ำแข็ง
ไก่ทั้งตัว	950 กรัม	24-26		
ปลา				
ชิ้นเนื้อปลา (ฟิเลต์)	200 กรัม (2 ชิ้น) 400 กรัม (4 ชิ้น)	4½-5½ 8-10	5-20	วางปลาแช่แข็งในจานกระเบื้องแบบเรียบ โดยให้ส่วนที่บางอยู่ใต้ส่วนที่หนา และใช้ฟอยล์อะลูมิเนียมหุ้มส่วนปลายที่แคบมาก กลับด้านเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง
ผลไม้				
เบอร์รี่	250 กรัม	4½-5½	5-10	วางผลไม้ให้กระจายบนจานแก้วแบนกลม (มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่-)
ขนมปัง				
ขนมปังก้อน (ประมาณก้อนละ 50 กรัม)	2 ชิ้น 4 ชิ้น	1½-2 3-3½	5-10	วางขนมปังเป็นวงกลมบนจานหมุน โดยใช้กระดาษเยื่อกระดาษรอง พลิกกลับด้านเมื่อถึงครึ่งหนึ่งของเวลาละลายน้ำแข็ง
ขนมปังแผ่น/แซนด์วิช	250 กรัม	4-4½		
ขนมปังเยอร์มัน (แบ่งสี่ + แบ่งโรย)	500 กรัม	8-10		

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

คู่มือการทำอาหารสำหรับการนึ่ง (เฉพาะรุ่น MR89)

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาท)	เวลาพักอาหาร (นาท)	คำแนะนำ
หัวอาร์กิโอ	300 กรัม (1-2 ชิ้น)	800 วัตต์	5-6	1-2	ล้างทำความสะอาดหัวอาร์กิโอ วางในหม้อสำหรับนึ่ง เติมน้ำ มะนาวหนึ่งซัออนโต๊ะ และปิดฝา
ผักสด	300 กรัม	800 วัตต์	4-5	1-2	ซึ่งผักตามต้องการ (เช่น บร็อคโคลี ดอกกะหล่ำ แครอท พริกหวาน) ล้างทำความสะอาด และหั่นเป็นชิ้น เท่าๆ กัน เติมน้ำสะอาด 2 ซัออนโต๊ะ ปิดฝามือหนึ่ง
ผักแช่แข็ง	300 กรัม	600 วัตต์	7-8	2-3	วางผักแช่แข็งลงในหม้อหนึ่ง เติมน้ำ สะอาด 1 ซัออนโต๊ะ ปิดฝามือหนึ่ง จนให้ทั่วหลังการอบและพักอาหาร
ข้าว	250 กรัม	800 วัตต์	15-18	5-10	ใส่ข้าวในหม้อหนึ่ง เติมน้ำเย็น 500 มล. ปิดฝามือหนึ่ง หลังการ อบ ให้พักอาหารเป็นเวลา 5 นาที สำหรับข้าวขาว และ 10 นาที สำหรับข้าวกล้อง
สตว์ (แช่เย็น)	400 กรัม	600 วัตต์	5-6	1-2	ใส่สตว์ในหม้อหนึ่ง ปิดฝามือหนึ่ง จนให้ทั่วก่อนพักอาหาร
ซูป (แช่เย็น)	400 กรัม	800 วัตต์	3-4	1-2	เทลงในหม้อหนึ่ง ปิดฝามือหนึ่ง จนให้ทั่วก่อนพักอาหาร
ซูปแช่แข็ง	400 กรัม	800 วัตต์	8-10	2-3	เทซูปแช่แข็งในหม้อหนึ่งจากนั้นปิดฝา จนให้ทั่วก่อนพักอาหาร
แกงกะหรี่ไก่ใส่ผัก แช่แข็ง	300 กรัม ไม่รวมน้ำ	800 วัตต์	10-12	2-3	เทแกงกะหรี่ไก่แช่แข็ง (อาหาร สำเร็จรูปแช่แข็ง) ในหม้อหนึ่ง และ เติมน้ำเย็น 100 มล. ปิดฝามือหนึ่ง

อาหาร	สัดส่วน	กำลังไฟ	เวลา (นาท)	เวลาพักอาหาร (นาท)	คำแนะนำ
ขนมปังยีสต์ไส้ แยมแช่แข็ง	150 กรัม	600 วัตต์	1-2	2-3	เทแกงกะหรี่ไก่แช่แข็ง (อาหาร สำเร็จรูปแช่แข็ง) ในหม้อหนึ่ง และเติมน้ำ เย็น 100 มล. ปิดฝามือหนึ่ง
ข้าวโพดตัว	50 กรัม	800 วัตต์	2-3	1-2	ใส่เมล็ดข้าวโพดแห้งที่ใช้ทำข้าวโพด ตัว 50 กรัมในหม้อหนึ่ง เติมน้ำ 10 กรัม และน้ำตาล 1 ซัออนโต๊ะ ปิดฝา ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อ นำออกจากเตา (โปรดนำหม้อแช่น้ำ ก่อนที่จะทำความสะอาด)

TH

คู่มือการอบอาหาร (ต่อ)

TH

สะดวกและรวดเร็ว

การละลายเนย

ใส่เนย 50 กรัมในจานแก้วกันลิกขนาดเล็ก ครอบด้วยฝาพลาสติก ให้ความร้อนเป็นเวลา 30-40 วินาที โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์ จนเนยละลาย

การละลายชีสโกเลต

ใส่ชีสโกเลต 100 กรัมในจานแก้วกันลิกขนาดเล็ก ให้ความร้อนเป็นเวลา 3-5 นาที โดยใช้พลังงาน 450 วัตต์ จนชีสโกเลตละลาย คนหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างการละลาย ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา

การละลายผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง

ใส่ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง 20 กรัมในจานแก้วกันลิกขนาดเล็ก ให้ความร้อนเป็นเวลา 20-30 วินาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์ จนน้ำผึ้งละลาย

การละลายเจลาติน

ใส่แผ่นเจลาตินแห้ง (10 กรัม) ในน้ำเย็นเป็นเวลา 5 นาที
นำน้ำออก และใส่เจลาตินในถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ขนาดเล็ก
ให้ความร้อน 1 นาที ใช้พลังงาน 300 วัตต์
คนหลังการอบ

การทำน้ำตาลโรยหน้า/ไอซิ่ง (สำหรับเค้กและพาย)

ผสมน้ำตาลโรยหน้าสำเร็จรูป (ประมาณ 14 กรัม) กับน้ำตาล 40 กรัมและน้ำเย็น 250 มล.
อบโดยไม่ต้องปิดฝา ในถ้วยแก้วไฟเร็กซ์ เป็นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์
จนน้ำตาล/ไอซิ่งใส คนสองครั้งระหว่างการอบ

การทำแฮม

ใส่ผลไม้ 600 กรัม (เช่น เบอร์รี่ชนิดต่างๆ) ในซามแก้ว ไฟเร็กซ์ที่มีขนาดเหมาะสมและมีฝาปิด เติมน้ำตาล 300 กรัม และคนให้ทั่ว อบโดยปิดฝาเป็นเวลา นาที โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์ คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ เกล็ดในแก้วใสแฮม ที่มีฝาปิดเกลียว ปิดโดยปิดฝาไว้ 5 นาที

การทำพุดดิ้ง

ผสมแป้งพุดดิ้งกับน้ำตาลและนม (500 มล.) โดยปฏิบัติตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต และคนให้เข้ากัน ใช้ซามแก้วไฟเร็กซ์ที่มีขนาด
พอเหมาะและมีฝาปิด อบโดยปิดฝาเป็นเวลา 6½ ถึง 7½ นาที โดยใช้พลังงาน 800 วัตต์
คนบ่อยๆ ระหว่างการอบ

การอบเมล็ดอัลมอนต์แผ่น

นำเมล็ดอัลมอนต์แผ่นเป็นแผ่น 30 กรัม ใส่ในจานกระเบื้องให้เสมอกัน คนหลาย ๆ ครั้งระหว่างที่เริ่มเหลืองเป็นเวลา 3½ ถึง 4½ โดยใช้ความร้อน 600 วัตต์ พักในเตาเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาที ใช้ถุงมือกันความร้อนเมื่อนำออกจากเตา

การทำความสะอาดเตาไมโครเวฟ

โปรดทำความสะอาดส่วนต่อไปนี้ของเตาไมโครเวฟ เพื่อให้มีไขมันและเศษอาหารสะสมอยู่:

- ผิวหน้าด้านในและด้านนอก
- ประตูและซีลขอบประตู
- อานหมุนและวงแหวน



ทุกครั้ง โปรดทำความสะอาดให้ซีลขอบประตูสะอาด และประตูสามารถปิดสนิท



การไม่รักษาความสะอาดเตาไมโครเวฟอาจทำให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิว ซึ่งอาจมีผลเสียต่อเตาไมโครเวฟอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้านุ่ม ชุบน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
 2. จัดตารางอาหารที่กระเด็นบนพื้นผิวด้านในของเตาอบหรือวงแหวนด้วยผ้าชุบน้ำยาล้างจาน ล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง
 3. เพื่อให้เตาอาหารที่แห้งแข็งหลุดออกง่ายขึ้น และขัดถูกลับไม่พึงประสงค์ ให้วางถ้วยน้ำมะนาวผสมน้ำบนจานหมุน และให้ความร้อนโดยใช้พลังงานเต็มที่เป็นเวลาสิบนาที
 4. ล้างงานที่ใช้เครื่องล้างได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
- ห้าม** ทำน้ำหกใส่ช่องระบายอากาศ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทขัดถูหรือสารละลายทางเคมีเด็ดขาด โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดซีลขอบประตู เพื่อให้ไม่มีสิ่งสกปรก
- สะสม
 - ทำให้ประตูปิดไม่สนิท

การเก็บรักษาและซ่อมเตาไมโครเวฟ

โปรดทราบข้อควรระวังต่อไปนี้ เมื่อเก็บรักษาหรือนำเตาไมโครเวฟไปซ่อมแซม

ห้ามใช้เตาอบถ้าประตูหรือซี่ลวดขอบประตูเสียหาย:

- บานพับเสียหาย
- ซี่ลวดกร่อน
- โครงภายนอกของเตาอบบิดหรืออ

โปรดใช้วิธีการซ่อมบำรุงโดยช่างผู้ชำนาญการซ่อมไมโครเวฟเท่านั้น

- ⚠ ห้าม ถอดโครงภายนอกของเตาอบ ถ้าเตาอบเกิดข้อผิดพลาดหรือต้องมีการซ่อมบำรุงหรือหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพของเครื่อง:
 - ถอดสายไฟออกจากปลั๊กที่ผนัง
 - ติดต่อศูนย์บริการหลังการขายที่อยู่ใกล้
- ✉ หากคุณต้องการเก็บเตาไมโครเวฟไว้นานเกินไป โปรดเก็บไว้ในที่แห้งและไม่มีฝุ่นละออง
สาเหตุ: ฝุ่นละอองและความชื้นอาจมีผลเสียต่อส่วนประกอบของเตาอบ
- ✉ เตาไมโครเวฟนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อการพาณิชย์

รายละเอียดด้านเทคนิค

SAMSUNG ทำทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ดังนั้นรายละเอียดของเครื่องและคำแนะนำสำหรับผู้ใช้นี้จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้นotifyให้ทราบ



รุ่น	MR87/MR89
การจ่ายไฟ	220 โวลต์ ~ 50 เฮิร์ตซ์
การใช้พลังงาน ไมโครเวฟ	1200 วัตต์
กำลังไฟฟ้า	100 วัตต์ / 800 วัตต์ (IEC-705)
ความถี่ของคลื่นขณะทำงาน	2450 เมกะเฮิร์ตซ์
วิธีระบายความร้อน	มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ด้านนอก ช่องของเตาอบ	421.5 x 319.5 x 436.7 มม. 330 x 199 x 330 มม.
ปริมาตร	20 ลิตร
น้ำหนัก สุทธิ	13.5 กก. โดยประมาณ

TH



หมายเหตุ

TH



•

•



•





หมายเหตุ

TH



•

•

•



